

FICHA DE PREVENCIÓN: EL CORTACESPED.

PRINCIPALES RIESGOS

- El riesgo más habitual es el de cortes en las extremidades superiores, asociado a atascos durante el trabajo, al proceder a intentar solucionarlos sin haber parado antes la máquina.
- Otros accidentes relativamente frecuentes son los cortes en las extremidades inferiores, así como las quemaduras con el tubo de escape.



MEDIDAS PREVENTIVAS

- La hierba debe segarse cuando se halle en correcto estado de humedad. Debe evitarse hacerlo cuando ha llovido o con el rocío matutino, dado que húmeda se atasca con mucha más facilidad.
- En el caso de atasco, se procederá a detener la máquina y desconectar la bujía del motor, antes de proceder a su solución.
- Realizar las labores de mantenimiento y afilado de las cuchillas, así como de desatascado con guantes resistentes.
- Es recomendable portar calzado de seguridad (con puntera reforzada) durante el uso del cortacésped.
- Los cortacéspedes de nueva adquisición deben disponer de un dispositivo de parada automática por retirada de las manos, de los mandos. Comprobar que es así antes de su adquisición.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- ➔ Gafas de protección o pantalla de protección facial.
- ➔ Protección auditiva.
- ➔ Guantes contra riesgos mecánicos.
- ➔ Calzado de seguridad

